

## 装置が使用しているバッテリーに関する取扱方法、および安全情報について

### はじめに

この装置は下記の一次バッテリーを使用しています。使用済みのバッテリーは各国の法令に従い、廃棄してください。

バッテリーカテゴリ：携帯型バッテリー

バッテリー名：コイン型一次リチウムバッテリー、円筒型一次リチウムバッテリー、アルカリマンガン乾電池



### バッテリーの取扱方法、および安全情報

- ・バッテリーの取り付け、または取り外しを行うときは、弊社にお問い合わせください。
- ・電極をプラスとマイナスとで、逆にして取り付けないでください。
- ・表面に傷のあるバッテリーは使用しないでください。
- ・バッテリーから出た液体に触れないでください。
- ・飲み込まないでください。
- ・火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。
- ・水の中に入れてないでください。
- ・電極を針金などで接続するなどしてショートさせないでください。
- ・分解、加圧変形させないでください。
- ・落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
- ・使い切ったバッテリーは装置から取り外してください。
- ・複数のバッテリーを使う場合、新しいものと古いものを併用したり、種類の異なるものを併用したりしないでください。
- ・停電対策装置（UPS）に搭載されている二次電池以外のバッテリーは非充電式です。充電しないでください。
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しないでください。
- ・高温、高湿、および日光が直射される場所を避けて保管してください。

### お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。

**DISCO CORPORATION**

Liebigstrasse 8, D-85551 Kirchheim b. Muenchen, Germany  
Phone: 49-(0)89-90903-0

For your nearest DISCO office, visit our website at:  
<http://www.disco.co.jp>

